

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3401.2.S1.G.A.56

**E-NR:** 331 266 090

**EAN:** 7613175472737

EDIZIO.liv - Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

2

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - umbra

920-3401.2.S1.G.A.56  
388 146 090



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste horiz. - Mit Symbol Ventilator - umbra	915-3400.2.HVE.GMI.56 388 065 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste horiz. - Mit Symbol Szene 1 - umbra	915-3400.2.HS1.GMI.56 388 064 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste horiz. - Ohne Symbol - umbra	915-3400.2.H.GMI.56 388 062 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste horiz. - Mit Symbol Licht - umbra	915-3400.2.HLI.GMI.56 388 063 090

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX® Bef...	3401.B.BAE 331 246 790
	EDIZIO.liv - Bedieneinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrah...	926-3401.2.S1.A.G.A.56 388 485 090