

Scheda dati: 3401.2.S1.G.A.67

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|



**Feller-NR:** 3401.2.S1.G.A.67

**E-NR:** 331 266 040

**EAN:** 7613175474335

EDIZIO.liv - Interruttore Wiser 1 canale scena - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - grigio scuro	920-3401.2.S1.G.A.67 388 146 040
--	-------------------------------------



Magnete Wiser - Con moschettone	3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	333 999 200

**Scheda dati: 3401.2.S1.G.A.67**


EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - grigio scuro

915-3400.2.HVE.GMI.67

388 065 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro

915-3400.2.HS1.GMI.67

388 064 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - grigio scuro

915-3400.2.HLI.GMI.67

388 063 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
orizzontale dei tasti - Senza simbolo - grigio scuro

915-3400.2.H.GMI.67

388 062 040



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.67

388 007 040

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**

Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1  
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -  
Funzionale con comando Wiser - Sistema de  
fissa...

**Feller-Nr / E-NR**

3401.B.BAE

331 246 790



EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 1  
canale scena - Funzionale con unità funzionale  
Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura...

926-3401.2.S1.A.G.A.67

388 485 040