







Scheda dati: 3401.2.S1.GMI.A.67
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  umbra |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

Feller-NR: 3401.2.S1.GMI.A.67

E-NR: 331 260 040

EAN: 7613175474397

EDIZIO.liv - Interruttore Wiser 1 canale scena - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - grigio scuro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - grigio scuro	920-3401.2.S1.GMI.A.67 388 147 040
--	---------------------------------------



Magnete Wiser - Con moschettone	3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	333 999 200

Scheda dati: 3401.2.S1.GMI.A.67


EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - grigio scuro

915-3400.2.HVE.GMI.67

388 065 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro

915-3400.2.HS1.GMI.67

388 064 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - grigio scuro

915-3400.2.HLI.GMI.67

388 063 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
orizzontale dei tasti - Senza simbolo - grigio scuro

915-3400.2.H.GMI.67

388 062 040



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.67

388 007 040

Scomposizione:

Name / Kategorie

Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - Sistema de
fissa...

Feller-Nr / E-NR

3401.B.BAM

331 243 790



EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 1
canale scena - Funzionale con unità funzionale
Wiser - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 2 t...

926-3401.2.S1.A.GMI.A.67

388 486 040