

Scheda dati: 3401.2.S1.W.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3401.2.S1.W.FX.54.60

E-NR: 333 271 950

EAN: 7613175412450

Interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - nero

915-3400.2.HVE.FMI.60
377 290 950

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Senza simbolo - nero

915-3400.2.H.FMI.60
377 260 950

Scheda dati: 3401.2.S1.W.FX.54.60


1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HLI.FMI.60
 - Con simbolo Luce - nero 377 270 950



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.60
 377 501 950



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena 920-3401.2.S1.F.60
 - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero 333 846 950



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HS1.FMI.60
 - Con simbolo Scena 1 - nero 377 280 950

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3401.B.BSE 333 276 780
---	---------------------------



Comando interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore t...	926-3401.2.S1.W.B.F.60 333 796 950
---	---------------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------