

Fiche technique: 3401.2.S1.W.GMI.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

crema

umbra

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 3401.2.S1.W.GMI.A.35

E-NR: 331 270 010

EAN: 7613175452135

EDIZIO.liv - Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

2

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

2

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - crema

Feller-Nr / E-NR

915-3400.2.HLI.GMI.35
388 063 010

Fiche technique: 3401.2.S1.W.GMI.A.35

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - crema	915-3400.2.H.GMI.35 388 062 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.2.HS1.GMI.35 388 064 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - crema	915-3400.2.HVE.GMI.35 388 065 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches - crema	920-3401.2.S1.GMI.A.35 388 147 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	3401.B.BAM 331 243 790
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores...	926-3401.2.S1.W.B.GMI.35 388 488 010