

EDIZIOdue colore

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène


couleur:

 crema	 coffee	 noir
 blanc	 gris clair	 gris foncé

Assortiment:

 F	 FMI	 FX.54
---	--	---

Feller-NR: 3404.4.S.FX.54.57




E-NR: 333 321 890

EAN: 7613175376578





Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui





Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - coffee	915-3400.4.S2.FMI.57 377 480 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890

Fiche technique: 3404.4.S.FX.54.57

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57 377 470 890
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - coffee	920-3404.4.S.F.57 333 876 890
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSE 333 306 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvr...	926-3404.4.S.A.F.57 333 646 890
	Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890