

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3404.4.S.GX.54.A.67

E-NR: 331 321 040

EAN: 7613175469430

EDIZIO.liv - Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - gris foncé

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - gris foncé

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040






EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - gris foncé...

920-3404.4.S.G.A.67
388 152 040

Fiche technique: 3404.4.S.GX.54.A.67

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BAE 331 306 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans c...	926-3404.4.S.A.G.A.67 388 497 040

Fiche technique: 3404.4.S.GX.54.A.67



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris
foncé

901.GX.54.A.67
283 200 040