

Scheda dati: 3404.4.S.W.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3404.4.S.W.FX.54.35

E-NR: 333 331 010

EAN: 7613175397580

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010

 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema

915-3400.4.S1.FMI.35
377 470 010

Scheda dati: 3404.4.S.W.FX.54.35



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3404.4.S.F.35
 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di 333 876 010
 copertura - F - crema



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35
 377 480 010



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.35
 377 501 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 3404.B.BSE 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A 333 306 780 ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...
--



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35 283 905 010



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.W.B.F.35 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto 333 946 010 fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione m...
