


## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3404.4.S.W.GMI.A.35

**E-NR:** 331 330 010

**EAN:** 7613175469508

EDIZIO.liv - Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|    | Frontplatte für Wisser Abdeckset  | 900-3400.0.GMI.35<br>388 007 010      |
|     | Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller | 3420-2.MAG<br>333 999 200             |
|     | EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Storeschalter 1-Kanal Szene - 4 Tasten - crema  | 920-3404.4.S.GMI.A.35<br>388 153 010  |
|    | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema                    | 915-3400.4.S2.GMI.35<br>388 081 010   |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema                    | 915-3400.4.S1.GMI.35<br>388 080 010   |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema                   | 915-3400.4.PLUS.GMI.35<br>388 079 010 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema                  | 915-3400.4.MIN.GMI.35<br>388 077 010  |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>                |
|--|---|--|
|  | Funktionseinsatz Wisser Storeschalter 1-Kanal - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX@...  | 3404.B.BAM<br>331 303 790              |
|  | EDIZIO.liv - Bedieneinsatz Wisser Storeschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation... | 926-3404.4.S.W.B.GMI.35<br>388 500 010 |

Datenblatt: 3404.4.S.W.GMI.A.35

