

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3404.4.S.W.GMI.A.67

E-NR: 331 330 040

EAN: 7613175471112

EDIZIO.liv - Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - gris foncé - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie


EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 2 - gris foncé

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040


EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 1 - gris foncé

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

Fiche technique: 3404.4.S.W.GMI.A.67



EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - gris foncé

920-3404.4.S.GMI.A.67
388 153 040




EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé

915-3400.2.M.GMI.67
388 067 040




EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé

915-3400.2.M.GMI.67
388 067 040




Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.67
388 007 040




Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé



915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé

915-3400.4.MIN.GMI.67
388 077 040

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BAM 331 303 790
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et store...	926-3404.4.S.W.B.GMI.67 388 500 040

Fiche technique: 3404.4.S.W.GMI.A.67

