


Fiche technique: 3404.4.S.W.GX.54.A.35
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3404.4.S.W.GX.54.A.35

E-NR: 331 331 010

EAN: 7613175471129

EDIZIO.liv - Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema





915-3400.2.M.GMI.35

388 067 010

Fiche technique: 3404.4.S.W.GX.54.A.35

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - crema	920-3404.4.S.G.A.35 388 152 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BAE 331 306 790
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010

Fiche technique: 3404.4.S.W.GX.54.A.35



EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores 926-3404.4.S.W.B.G.35
Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par 388 499 010
installation jusqu'à 100 appareils, lumière et
store...