


Scheda dati: 3404.4.S.W.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3404.4.S.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 331 100

EAN: 7613175468396

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogenii:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

Duroplast

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG

333 999 200

Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Scheda dati: 3404.4.S.W.QX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura 920-3404.4.S.Q.A.61
interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 388 152 100
4 tasti - Senza telaio di copertura - bi...

Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
--	-------------------------------------

Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
---	--------------------------------------

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
--	-------------------------------------

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
--	-------------------------------------

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
---	----------------------------



Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BAE 331 306 790
---	---------------------------



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stationem...	926-3404.4.S.W.B.Q.61 333 946 100
--	--------------------------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...	901.QX.54.A.61 283 200 100
---	-------------------------------



Scheda dati: 3404.4.S.W.QX.54.A.61