







Scheda dati: 3405.4.G.A.35

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali


EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  umbra         |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

### Esecuzione:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|



**Feller-NR:** 3405.4.G.A.35

**E-NR:** 331 346 010

**EAN:** 7613175471181

EDIZIO.liv - Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35  
388 067 010

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35  
388 067 010

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35  
388 007 010

## Scheda dati: 3405.4.G.A.35



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200  
Feller



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per 920-3405.4.G.A.35  
tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio 388 154 010  
di copertura - crema



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + 915-3400.4.PLUS.GMI.35  
(Più) - crema 388 079 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? 915-3400.4.MIN.GMI.35  
(Meno) - crema 388 077 010

### Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser	3405.B.BAE
2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A	331 346 790
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	



EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle 926-3405.4.A.G.A.35  
Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale 388 501 010  
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di ...