

Scheda dati: 3405.4.GX.54.A.56

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3405.4.GX.54.A.56

**E-NR:** 331 341 090

**EAN:** 7613175474434

EDIZIO.liv - Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico




**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico





**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì





### Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - umbra	920-3405.4.G.A.56 388 154 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090

**Scheda dati: 3405.4.GX.54.A.56**

	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3405.B.BAE 331 346 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di ...	926-3405.4.A.G.A.56 388 501 090
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090