

Scheda dati: 3407.4.W.FX.54.35

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3407.4.W.FX.54.35

**E-NR:** 333 411 010

**EAN:** 7613175374468

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>senza alogeni:</b>                  | Sì                             |
| <b>applicazione:</b>                   | controllo di utenze elettriche |
| <b>qualità del materiale:</b>          | materiale termoplastico        |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 4                              |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico            |
| <b>numero di tasti:</b>                | 4                              |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                             |

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti  
- Senza telaio di copertura - F - crema

920-3407.4.F.35  
333 916 010

1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema

915-3400.4.I.FMI.35  
377 390 010

## Scheda dati: 3407.4.W.FX.54.35

|                                                                                   |                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema  | 915-3400.4.PLUS.FMI.35<br>377 460 010 |
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema | 915-3400.4.MIN.FMI.35<br>377 410 010  |
|   | Placca frontale per set di copertura Wiser     | 900-3400.0.FMI.35<br>377 501 010      |
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema  | 915-3400.4.O.FMI.35<br>377 450 010    |

### Scomposizione:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                              | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54                                                                        | 912.FX.54<br>283 915 000           |
|  | Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE                | 3407.B.BSE<br>333 406 780          |
|  | Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur... | 926-3407.4.W.B.F.35<br>333 986 010 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema                                                                                                   | 901.FX.54.35<br>283 905 010        |