

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore DALI Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:


 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



Feller-NR: 3411.4.S.G.A.35

E-NR: 331 446 010

EAN: 7613175461571

EDIZIO.liv - Variatore DALI Wiser 1 canale scena -
Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di
alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione
per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI -
Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per
scena consente di salvare e richiamare scene - Con
morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti
- Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm -
G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico


numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì


Accessorio:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35
388 079 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35
388 077 010

 Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Scheda dati: 3411.4.S.G.A.35



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1
canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
copertura - crema

920-3406.4.S.G.A.35

388 158 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - crema

915-3400.4.S2.GMI.35

388 081 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - crema

915-3400.4.S1.GMI.35

388 080 010

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale -
Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di
alimentazione elettronica DALI - F...

3411.B.BAE

331 426 790



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale
scena - Funzionale con unità funzionale Wiser -
4 tasti - Senza telaio di copertura -...

926-3406.4.S.A.G.A.35

388 509 010