

NEVO

Variatore DALI Wiser 1 canale scena



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3411.4.S.NUP.Q.60

E-NR: 333 440 450

EAN: 7613175393063

Variatore DALI Wiser 1 canale scena - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 36 mm - NUP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

Feller-Nr / E-NR

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero

923-NUP.Q.A.60
374 001 150

Scheda dati: 3411.4.S.NUP.Q.60


Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - nero 921-4400.N.Q.60
377 013 050



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
per legno 934-921.N.Q
160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti 934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera 3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller 3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero 915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero 915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150





Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150

Scheda dati: 3411.4.S.NUP.Q.60

■	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Variatore DALI Wiser 1 canale scena - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Disco frontale 53 mm, per ritaglio ...	3411.4.S.N.CO.Q.60 333 446 450
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero	923-NUP.Q.A.60 374 001 150