

**Scheda dati: 3411.4.S.NUP.Q.61**
**NEVO**
**Variatore DALI Wiser 1 canale scena**

**colore:**
 nero

 bianco

 grigio chiaro

**Esecuzione:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 3411.4.S.NUP.Q.61

**E-NR:** 333 440 400

**EAN:** 7613175393070

Variatore DALI Wiser 1 canale scena - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 36 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - bianco

**Feller-Nr / E-NR**

 921-4400.N.Q.61  
 377 013 000

 Magnete Wiser - Con moschettone  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

 3420-2.MAG  
 333 999 200

**Scheda dati: 3411.4.S.NUP.Q.61**


Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.61  
 Con guarnizione in gomma schiumata - bianco 374 001 100



Blocco per il set di copertura Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB  
 STANDARDdue - Per il montaggio in 333 999 100  
 costruzione leggera



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q  
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010  
 Dotazione: Set à 4 viti



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q  
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000  
 per legno



Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi 925-4400.N.Q.10  
 Wiser - Transparente 377 031 090



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - 915-3400.4.AB.QMI.61  
 bianco 377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100






Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100





Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco 915-3400.4.S2.QMI.61  
 377 480 100

**Scheda dati: 3411.4.S.NUP.Q.61**

	Tasto Wisser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Tasto Wisser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wisser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - bianco	923-NUP.Q.A.61 374 001 100
	Variatore DALI Wisser 1 canale scena - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Disco frontale 53 mm, per ritaglio ...	3411.4.S.N.CO.Q.61 333 446 400