

Scheda dati: 3411.4.S.QX.54.61

## STANDARDdue

### Variatore DALI Wiser 1 canale scena



**colore:**


 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3411.4.S.QX.54.61

**E-NR:** 333 441 100

**EAN:** 7613175394107

Variatore DALI Wiser 1 canale scena - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** Duroplast

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Magnete Wiser - Con moschettone  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
 333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco


915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100





STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco

920-3406.4.S.Q.A.61  
 388 158 100





**Scheda dati: 3411.4.S.QX.54.61**


 Tasto Wisser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.QMI.61  
 377 470 100


 Tasto Wisser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100


 Tasto Wisser - Con simbolo Scena 2 - bianco 915-3400.4.S2.QMI.61  
 377 480 100

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale variatore DALI Wisser 1 canale - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - F...	3411.B.BSE 333 426 780
	Comando variatore Wisser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wisser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - Q - bianco	926-3406.4.S.A.Q.61 333 716 100
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.61 283 011 100