

**Scheda dati: 3901-2.FX.39.35**

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3901-2.FX.39.35

**E-NR:** 203 201 010

**EAN:** 7611386144214

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 2 tasti

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

2

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

1

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

No

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3901-2.FMI.35  
Senza LED - crema 378 173 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4701-21.FMI.35  
LED supplementari - 1/1 tasto - Senza LED - 378 024 010  
Comando a 2 tasti - crema



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35  
283 900 010

**Scheda dati: 3901-2.FX.39.35**


Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
283 904 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema 918-4700.FMI.35  
323 900 010

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3900.BSE 323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39  
283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/1 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - crema 915-4701-21.FMI.35  
378 024 010



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - crema 900-3901-2.FMI.35  
378 173 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
283 904 010