







EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  coffee |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.39 |
|---|---|---|

Feller-NR: 3902-1.FX.39.67

E-NR: 203 202 040

EAN: 7611386146829

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 1 tasto

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - grigio scuro

900-3902-1.FMI.67
378 174 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4702-12.FMI.67
378 026 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro

985.FX.39.67
283 900 040

Scheda dati: 3902-1.FX.39.67

	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro	901.FX.39.67 283 904 040
	Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro	918-4700.FMI.67 323 900 040
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - grigio scuro	2911.FMI.67 334 911 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - grigio scuro	900-3902-1.FMI.67 378 174 040
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro	915-4702-12.FMI.67 378 026 040
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro	915-4702-12.FMI.67 378 026 040
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro	901.FX.39.67 283 904 040

Scheda dati: 3902-1.FX.39.67

