



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3902-2.FX.39.35

E-NR: 203 203 010

EAN: 7611386149325

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 2 tasti

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:



Name / Kategorie

Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - crema

Feller-Nr / E-NR

900-3902-2.FMI.35
378 175 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - crema

915-4702-22.FMI.35
378 227 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema

985.FX.39.35
283 900 010

Scheda dati: 3902-2.FX.39.35


Coperchio per apparecchi FX - Per 1
 apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35
 283 904 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
 Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema

918-4700.FMI.35
 323 900 010

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
 Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di
 fissaggio 52 mm

3900.BSE
 323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
 1 apparecchio - FX.39

912.FX.39
 283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
 LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED -
 Comando a 2 tasti - crema

915-4702-22.FMI.35
 378 227 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
 LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED -
 Comando a 2 tasti - crema

915-4702-22.FMI.35
 378 227 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
 apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35
 283 904 010



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto -
 Senza LED - crema

900-3902-2.FMI.35
 378 175 010