

Scheda dati: 3902-2.FX.39.L.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

- | | | | | | |
|---|--------|--|---------------|---|--------------|
|  | crema |  | coffee |  | nero |
|  | bianco |  | grigio chiaro |  | grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|-------|
|  | F |  | FMI |  | FX.39 |
|---|---|---|-----|---|-------|

Feller-NR: 3902-2.FX.39.L.35

E-NR: 203 213 010

EAN: 7611386149509

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 2 tasti

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.L.35
 Con LED - crema 378 275 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35
 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010
 Comando a 2 tasti - crema



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35
 283 900 010

Scheda dati: 3902-2.FX.39.L.35


Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35
283 904 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.35
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 323 909 010

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3900.BSE
 Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm 323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39
283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.L.35
Con LED - crema 378 275 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35
283 904 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35
LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010
Comando a 2 tasti - crema



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35
LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010
Comando a 2 tasti - crema