

## EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3903-1.FX.39.35

**E-NR:** 203 204 010

**EAN:** 7611386151939

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	3
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	3
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema

900-3903-1.FMI.35  
378 176 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.35  
378 026 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.35  
378 037 010

**Datenblatt: 3903-1.FX.39.35**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35  
 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35  
 crema 283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.35  
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 323 900 010

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -	900-3903-1.FMI.35
Ohne LED - crema	378 176 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.35
crema	283 904 010




Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.35
Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema	378 026 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.35
Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema	378 037 010

**Datenblatt: 3903-1.FX.39.35**



	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema	915-4704-14.FMI.35 378 037 010
--	---	-----------------------------------