



## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3903-1.FX.39.L.P.35

**E-NR:** 203 234 010

**EAN:** 7611386152134

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 1 tasto

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>con display:</b>	No
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	3
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	3
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3903-1.FMI.L.35  
Con LED - crema 378 276 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con 915-4702-12.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 526 010  
crema



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 010  
crema

**Scheda dati: 3903-1.FX.39.L.P.35**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.35  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35  
 apparecchio - FX - crema 283 904 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.35  
 Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 323 909 010

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3900.BSE  
 Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm 323 182 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - crema 915-4702-12.FMI.L.P.35  
 378 526 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
 283 904 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.P.35  
 378 537 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.P.35  
 378 537 010

**Scheda dati: 3903-1.FX.39.L.P.35**



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3903-1.FMI.L.35

Con LED - crema

378 276 010