


**Fiche technique: 3903-1.FX.39.P.35**
**EDIZIOdue colore**
**EDIZIOdue colore Pousoir UNI**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3903-1.FX.39.P.35

**E-NR:** 203 224 010

**EAN:** 7611386152233

EDIZIOdue colore - Pousoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max. 14 L - Avec bornes à vis - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche triple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Commande à 1 touche

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>avec affichage:</b>	Non
<b>avec détecteur IR:</b>	Non
<b>avec thermostat d'ambiance:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	3
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	3
<b>avec champ d'inscription:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>avec affichage LED:</b>	Non

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - crema

**Feller-Nr / E-NR**

 900-3903-1.FMI.35  
 378 176 010





Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema

 915-4702-12.FMI.P.35  
 378 626 010


Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema

 915-4704-14.FMI.P.35  
 378 637 010

**Fiche technique: 3903-1.FX.39.P.35**

	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - Set avec 10 pièces - Sans LED - crema	918-4700.FMI.35 323 900 010

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes à vis - BSE - Distance de fixation 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
	Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - crema	900-3903-1.FMI.35 378 176 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010

**Fiche technique: 3903-1.FX.39.P.35**



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-12.FMI.P.35  
1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en 378 626 010  
papier - Commande à 1 touche - crema