

Datenblatt: 3903-2.FX.39.P.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

☐ crema
☐ coffee
☐ schwarz
☐ weiss
☐ hellgrau
☐ dunkelgrau
☐ FX.39

Feller-NR: 3903-2.FX.39.P.35

E-NR: 203 225 010 **EAN:** 7611386154978

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -

Ohne LED - crema

Feller-Nr / E-NR

900-3903-2.FMI.35 378 177 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -

Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...

915-4702-22.FMI.P.35

378 627 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema

915-4704-24.FMI.P.35

378 644 010



Datenblatt: 3903-2.FX.39.P.35



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - crema

985.FX.39.35 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - crema

901.FX.39.35 283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

918-4700.FMI.35 323 900 010

Zerlegung:

Name /	Kategorie
--------	-----------

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.39 912.FX.39 283 914 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm

2-Tastenbedienung - crema

3900.BSE 323 182 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage -

915-4704-24.FMI.P.35

378 644 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema

915-4704-24.FMI.P.35

378 644 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - crema

901.FX.39.35 283 904 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema

900-3903-2.FMI.35 378 177 010



Datenblatt: 3903-2.FX.39.P.35

Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.P.35 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 627 010 Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...