



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3903-2.FX.39.P.35

E-NR: 203 225 010

EAN: 7611386154978

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	6
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	3
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:



Name / Kategorie

Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - crema

Feller-Nr / E-NR

900-3903-2.FMI.35
378 177 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...




915-4702-22.FMI.P.35
378 627 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - crema

915-4704-24.FMI.P.35
378 644 010

Scheda dati: 3903-2.FX.39.P.35

	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema	918-4700.FMI.35 323 900 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...	915-4702-22.FMI.P.35 378 627 010
	Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - crema	900-3903-2.FMI.35 378 177 010
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - crema	915-4704-24.FMI.P.35 378 644 010

Scheda dati: 3903-2.FX.39.P.35



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2
tasti - crema

915-4704-24.FMI.P.35

378 644 010