

## EDIZIOdue colore

## EDIZIOdue colore Pulsante UNI



## colore:




crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

## Esecuzione:



F



FMI



FX.39

Feller-NR: 3903-2.FX.39.P.35

E-NR: 203 225 010

EAN: 7611386154978

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

6

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

3

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

## Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3903-2.FMI.35  
Senza LED - crema 378 177 010

 Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.35  
LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 010  
Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...

 Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-24.FMI.P.35  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - crema 378 644 010

**Scheda dati: 3903-2.FX.39.P.35**

	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema	918-4700.FMI.35 323 900 010

**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...	915-4702-22.FMI.P.35 378 627 010
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - crema	915-4704-24.FMI.P.35 378 644 010
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - crema	915-4704-24.FMI.P.35 378 644 010
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010

**Scheda dati: 3903-2.FX.39.P.35**



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3903-2.FMI.35  
Senza LED - crema

378 177 010