

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

#### Esecuzione:

F

FMI

FX.39

**Feller-NR:** 3903-2.FX.39.P.67

**E-NR:** 203 225 040

**EAN:** 7611386155050

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>con display:</b>	No
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	6
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	3
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	No

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - grigio scuro

900-3903-2.FMI.67  
378 177 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...

915-4702-22.FMI.P.67  
378 627 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - grigio scuro

915-4704-24.FMI.P.67  
378 644 040

## Scheda dati: 3903-2.FX.39.P.67



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67  
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67  
apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.67  
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro 323 900 040

### Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3900.BSE  
Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm 323 182 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-24.FMI.P.67  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 378 644 040  
tasti - grigio scuro



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-24.FMI.P.67  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 378 644 040  
tasti - grigio scuro



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67  
apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.67  
LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 040  
Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...

## Scheda dati: 3903-2.FX.39.P.67



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3903-2.FMI.67  
Senza LED - grigio scuro 378 177 040