

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3904-1.F.P.35

E-NR: 323 826 010

EAN: 7611386157023

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


- Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
Ohne LED - crema

- 900-3904-1.FMI.35
378 178 010



- Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - crema

- 915-4704-14.FMI.P.35
378 637 010



- Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

- 918-4700.FMI.35
323 900 010

Datenblatt: 3904-1.F.P.35
Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für
Schraubklemmen-Version - BSE -
Befestigungsdistanz 52 mm

3900.BSE

323 182 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.P.35

378 637 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.P.35

378 637 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.P.35

378 637 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.P.35

378 637 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
Ohne LED - crema

900-3904-1.FMI.35

378 178 010