

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Poussoir UNI


**couleur:**

- |  |       |  |            |  |            |
|--|-------|--|------------|--|------------|
|  | crema |  | coffee     |  | noir       |
|  | blanc |  | gris clair |  | gris foncé |

**Assortiment:**

- |  |   |  |     |  |       |
|--|---|--|-----|--|-------|
|  | F |  | FMI |  | FX.39 |
|--|---|--|-----|--|-------|

**Feller-NR:** 3904-1.FX.39.65

**E-NR:** 203 206 030

**EAN:** 7611386157245

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max. 14 L - Avec bornes à vis - Sans LED - Touche quadruple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

**mode de montage:**

apparent

**avec affichage:**

Non

**avec détecteur IR:**

Non

**avec thermostat d'ambiance:**

Non

**qualité du matériau:**

matière thermoplastique

**nombre de points actionnables:**

4

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

4

**avec champ d'inscription:**

Oui

**indice de protection (IP):**

IP20

**avec affichage LED:**

Non

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - gris clair

900-3904-1.FMI.65

378 178 030



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris clair

915-4704-14.FMI.65

378 037 030



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - gris clair

985.FX.39.65

283 900 030

**Fiche technique: 3904-1.FX.39.65**


Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65  
- gris clair 283 904 030



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - 918-4700.FMI.65  
Set avec 10 pièces - Sans LED - gris clair 323 900 030

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes à vis - BSE - Distance de fixation 52 mm	3900.BSE 323 182 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39  
Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65  
- gris clair 283 904 030



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.65  
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris clair 378 037 030



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.65  
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris clair 378 037 030



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.65  
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris clair 378 037 030



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.65  
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris clair 378 037 030

**Fiche technique: 3904-1.FX.39.65**

Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans  
touches - Sans LED - gris clair

900-3904-1.FMI.65

378 178 030