

Fiche technique: 3904-1.FX.39.67

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pousoir UNI



#### couleur:

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  crema |  coffee     |  noir       |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

#### Assortiment:

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  F |  FMI |  FX.39 |
|---|--|---|

**Feller-NR:** 3904-1.FX.39.67




**E-NR:** 203 206 040

**EAN:** 7611386157252

EDIZIOdue colore - Pousoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max. 14 L - Avec bornes à vis - Sans LED - Touche quadruple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>avec affichage:</b>	Non
<b>avec détecteur IR:</b>	Non
<b>avec thermostat d'ambiance:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec champ d'inscription:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>avec affichage LED:</b>	Non

#### Accessoires:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - gris foncé	900-3904-1.FMI.67 378 178 040
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris foncé	915-4704-14.FMI.67 378 037 040
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - gris foncé	985.FX.39.67 283 900 040

**Fiche technique: 3904-1.FX.39.67**


Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67  
 - gris foncé 283 904 040



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeprion - 918-4700.FMI.67  
 Set avec 10 pièces - Sans LED - gris foncé 323 900 040

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes à vis - BSE - Distance de fixation 52 mm	3900.BSE 323 182 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
---	--------------------------



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - gris foncé	900-3904-1.FMI.67 378 178 040
---	----------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris foncé	915-4704-14.FMI.67 378 037 040
---	-----------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris foncé	915-4704-14.FMI.67 378 037 040
---	-----------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris foncé	915-4704-14.FMI.67 378 037 040
---	-----------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris foncé	915-4704-14.FMI.67 378 037 040
---	-----------------------------------

**Fiche technique: 3904-1.FX.39.67**



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67  
- gris foncé 283 904 040