

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore UNI-Taster


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3904-1.FX.39.L.35

**E-NR:** 203 216 010

**EAN:** 7611386157276

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:**

Aufputz

**Mit Display:**

Nein

**Mit Infrarot-Sensor:**

Nein

**Mit Raumthermostat:**

Nein

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit Beschriftungsfeld:**

Ja

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema

900-3904-1.FMI.L.35  
378 278 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.L.35  
378 237 010

Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -  
Für 1 Apparat - FX.39 - crema

985.FX.39.35  
283 900 010

**Datenblatt: 3904-1.FX.39.L.35**


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35  
crema  
283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.L.35  
Set zu 10 Stück - Mit LED - crema  
323 909 010

**Zerlegung:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm  
3900.BSE  
323 182 000



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39  
912.FX.39  
283 914 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.35  
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema  
378 237 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.35  
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema  
378 237 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.35  
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema  
378 237 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.35  
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema  
378 237 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema  
900-3904-1.FMI.L.35  
378 278 010

Datenblatt: 3904-1.FX.39.L.35



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35  
crema