

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

-  crema
-  coffee
-  nero
-  bianco
-  grigio chiaro
-  grigio scuro

Esecuzione:

-  F
-  FMI
-  FX.39

Feller-NR: 3904-1.FX.39.L.35


E-NR: 203 216 010


EAN: 7611386157276


EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì


Accessorio:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - crema	900-3904-1.FMI.L.35 378 278 010

 Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema	915-4704-14.FMI.L.35 378 237 010
---	-------------------------------------


 Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
--	-----------------------------


Scheda dati: 3904-1.FX.39.L.35

	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
--	---	-----------------------------


	Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - crema	918-4700.FMI.L.35 323 909 010
--	---	----------------------------------


Scomposizione:


	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3900.BSE 323 182 000


	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
---	---	--------------------------

	Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - crema	900-3904-1.FMI.L.35 378 278 010
--	---	------------------------------------


	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
--	---	-----------------------------

	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema	915-4704-14.FMI.L.35 378 237 010
--	---	-------------------------------------

	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema	915-4704-14.FMI.L.35 378 237 010
--	---	-------------------------------------

	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema	915-4704-14.FMI.L.35 378 237 010
--	---	-------------------------------------

Scheda dati: 3904-1.FX.39.L.35



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.35
LED - Comando a 1 tasto - crema 378 237 010