


Scheda dati: 3904-1.FX.39.L.35

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3904-1.FX.39.L.35

**E-NR:** 203 216 010

**EAN:** 7611386157276

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>con display:</b>	No
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - crema

##### Feller-Nr / E-NR

900-3904-1.FMI.L.35  
378 278 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema


915-4704-14.FMI.L.35  
378 237 010




Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema


985.FX.39.35  
283 900 010


**Scheda dati: 3904-1.FX.39.L.35**

	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
--	---	-----------------------------


	Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - crema	918-4700.FMI.L.35 323 909 010
--	---	----------------------------------


**Scomposizione:**


	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3900.BSE 323 182 000


	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
---	---	--------------------------

	Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - crema	900-3904-1.FMI.L.35 378 278 010
--	---	------------------------------------

	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
--	---	-----------------------------

	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema	915-4704-14.FMI.L.35 378 237 010
--	---	-------------------------------------

	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema	915-4704-14.FMI.L.35 378 237 010
--	---	-------------------------------------

	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema	915-4704-14.FMI.L.35 378 237 010
--	---	-------------------------------------

Scheda dati: 3904-1.FX.39.L.35



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.35  
LED - Comando a 1 tasto - crema 378 237 010