

**Scheda dati: 3904-1.FX.39.L.P.35**

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  coffee        |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  F |  FMI |  FX.39 |
|---|--|---|

**Feller-NR:** 3904-1.FX.39.L.P.35

**E-NR:** 203 236 010

**EAN:** 7611386157375

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Con targhetta - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

4

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

4

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3904-1.FMI.L.35  
Con LED - crema 378 278 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.P.35  
378 537 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35  
283 900 010

**Scheda dati: 3904-1.FX.39.L.P.35**


Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
283 904 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 918-4700.FMI.L.35  
323 909 010

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3900.BSE 323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39  
283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - crema 900-3904-1.FMI.L.35  
378 278 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
283 904 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.P.35  
378 537 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.P.35  
378 537 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.P.35  
378 537 010

**Scheda dati: 3904-1.FX.39.L.P.35**

Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.35

LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 010  
crema