


**Fiche technique: 3904-1.FX.39.P.35**
**EDIZIOdue colore**
**EDIZIOdue colore Pousoir UNI**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3904-1.FX.39.P.35




**E-NR:** 203 226 010

**EAN:** 7611386157481

EDIZIOdue colore - Pousoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max. 14 L - Avec bornes à vis - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche quadruple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>avec affichage:</b>	Non
<b>avec détecteur IR:</b>	Non
<b>avec thermostat d'ambiance:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec champ d'inscription:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>avec affichage LED:</b>	Non

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque frontale pour pousoirs UNI - Sans touches - Sans LED - crema	900-3904-1.FMI.35 378 178 010
	Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010

**Fiche technique: 3904-1.FX.39.P.35**


Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35  
 - crema 283 904 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeprion - 918-4700.FMI.35  
 Set avec 10 pièces - Sans LED - crema 323 900 010

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes à vis - BSE - Distance de fixation 52 mm	3900.BSE 323 182 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
---	--------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
---	-------------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
---	-------------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
---	-------------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
---	-------------------------------------



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
--	-----------------------------

## Fiche technique: 3904-1.FX.39.P.35



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans  
touches - Sans LED - crema

900-3904-1.FMI.35  
378 178 010