



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3904-1.FX.39.P.35

E-NR: 203 226 010

EAN: 7611386157481

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Con targhetta - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:



Name / Kategorie

Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - crema

Feller-Nr / E-NR

900-3904-1.FMI.35
378 178 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.P.35
378 637 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema

985.FX.39.35
283 900 010

Scheda dati: 3904-1.FX.39.P.35


Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35
283 904 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeprion -
Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema

918-4700.FMI.35
323 900 010

Scomposizione:


Name / Kategorie
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di
fissaggio 52 mm

Feller-Nr / E-NR
3900.BSE
323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39
283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto -
Senza LED - crema

900-3904-1.FMI.35
378 178 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35
283 904 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - crema

915-4704-14.FMI.P.35
378 637 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - crema

915-4704-14.FMI.P.35
378 637 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - crema

915-4704-14.FMI.P.35
378 637 010

Scheda dati: 3904-1.FX.39.P.35



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - crema

915-4704-14.FMI.P.35

378 637 010