

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3906-1.FX.39.35

E-NR: 203 207 010

EAN: 7611386159683

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Sechsfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Mit Display: | Nein |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 6 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 3 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Nein |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema

900-3906-1.FMI.35
378 179 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4704-12.FMI.35
378 035 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.35
378 050 010

Datenblatt: 3906-1.FX.39.35


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35
 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
 crema 283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.35
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 323 900 010

Zerlegung:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|-------------------------|
| Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm | 3900.BSE 323 182 000 |



| | |
|--|--------------------------|
| Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39 | 912.FX.39 283 914 000 |
|--|--------------------------|



| | |
|--|-----------------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4708-14.FMI.35 378 050 010 |
|--|-----------------------------------|



| | |
|--|-----------------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4708-14.FMI.35 378 050 010 |
|--|-----------------------------------|



| | |
|---|----------------------------------|
| Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema | 900-3906-1.FMI.35 378 179 010 |
|---|----------------------------------|



| | |
|--|-----------------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4704-12.FMI.35 378 035 010 |
|--|-----------------------------------|



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010