

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3906-1.FX.39.35

E-NR: 203 207 010

EAN: 7611386159683

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Sechsfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema

900-3906-1.FMI.35
378 179 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4704-12.FMI.35
378 035 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.35
378 050 010

Datenblatt: 3906-1.FX.39.35


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35
 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
 crema 283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.35
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 323 900 010

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4704-12.FMI.35
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 035 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.35
crema	283 904 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.35
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 050 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.35
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 050 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
Ohne LED - crema

900-3906-1.FMI.35
378 179 010