


**Fiche technique: 3906-1.FX.39.L.35**
**EDIZIOdue colore**  
**EDIZIOdue colore Pousoir UNI**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3906-1.FX.39.L.35




**E-NR:** 203 217 010

**EAN:** 7611386159812

EDIZIOdue colore - Pousoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max. 14 L - Avec bornes à vis - Avec LED bleu - Touche sextuple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>avec affichage:</b>	Non
<b>avec détecteur IR:</b>	Non
<b>avec thermostat d'ambiance:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	6
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	3
<b>avec champ d'inscription:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque frontale pour pousoirs UNI - Sans touches - Avec LED - crema	900-3906-1.FMI.L.35 378 279 010
	Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - crema	915-4704-12.FMI.L.35 378 235 010
	Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010

**Fiche technique: 3906-1.FX.39.L.35**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35  
 Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35  
 - crema 283 904 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - 918-4700.FMI.L.35  
 Set avec 10 pièces - Avec LED - crema 323 909 010

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes à vis - BSE - Distance de fixation 52 mm	3900.BSE 323 182 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
---	--------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - crema	915-4704-12.FMI.L.35 378 235 010
---	-------------------------------------



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Avec LED - crema	900-3906-1.FMI.L.35 378 279 010
--	------------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
---	-------------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
---	-------------------------------------

**Fiche technique: 3906-1.FX.39.L.35**



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35  
- crema 283 904 010