



## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3906-1.FX.39.P.67




**E-NR:** 203 227 040

**EAN:** 7611386160214

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Con targhetta - Tasto sestuplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>con display:</b>	No
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento</b>	6
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	3
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	No

#### Accessorio:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - grigio scuro	900-3906-1.FMI.67 378 179 040
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - grigio scuro	915-4704-12.FMI.P.67 378 635 040
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - grigio scuro	915-4708-14.FMI.P.67 378 650 040

**Scheda dati: 3906-1.FX.39.P.67**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67  
 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeprion - 918-4700.FMI.67  
 Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro 323 900 040

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3900.BSE
Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di	323 182 000
fissaggio 52 mm	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39  
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67  
 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3906-1.FMI.67  
 Senza LED - grigio scuro 378 179 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4708-14.FMI.P.67  
 Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 378 650 040  
 tasti - grigio scuro



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4708-14.FMI.P.67  
 Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 378 650 040  
 tasti - grigio scuro

**Scheda dati: 3906-1.FX.39.P.67**



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2  
tasti - grigio scuro

915-4704-12.FMI.P.67

378 635 040