



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3912-1.FX.39.L.35

E-NR: 203 252 010

EAN: 7611386167787

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Connecteur enfichable (sans connecteurs pour circuits imprimés) - Avec LED bleu - Touche double - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Avec LED - crema

900-3912-1.FMI.L.35
378 282 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - Commande à 1 touche - crema

915-4702-12.FMI.L.35
378 226 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - Set avec 10 pièces - Avec LED - crema

918-4700.FMI.L.35
323 909 010

Fiche technique: 3912-1.FX.39.L.35



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35
 Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010

Décomposition:



| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Plaque de base - Avec cadre synthétique - | 912.FX.39 |
| Pour 1 appareil - FX.39 | 283 914 000 |



Support de montage pour poussoirs UNI - Pour 3910.BSE
 version bornes enfichables - BSE - Distance de 323 183 000
 fixation 52 mm



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans 900-3912-1.FMI.L.35
 touches - Avec LED - crema 378 282 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-12.FMI.L.35
 1/2 touche - Avec LED - Commande à 1 378 226 010
 touche - crema



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-12.FMI.L.35
 1/2 touche - Avec LED - Commande à 1 378 226 010
 touche - crema



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010