


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> coffee	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau

Bauart:

<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> FMI	<input type="checkbox"/> FX.39
----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Feller-NR: 3912-2.FMI.35

E-NR: 323 243 010

EAN: 7611386168678

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Steckverbinder (ohne Leiterplatten-Steckverbinder) - Ohne LED - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3912-2.FMI.35
 Ohne LED - crema 378 183 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 915-4702-22.FMI.35
 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 227 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.35
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 323 900 010

Datenblatt: 3912-2.FMI.35


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -
 crema

Zerlegung:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Montageaufnahme für UNI-Taster - Für
 Steckklemmen-Version - BSM - farbneutral



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -
 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -
 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -
 crema



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
 Ohne LED - crema