

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3912-2.FX.39.35

E-NR: 203 243 010

EAN: 7611386170176

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Steckverbinder (ohne Leiterplatten-Steckverbinder) - Ohne LED - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


- Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3912-2.FMI.35
Ohne LED - crema 378 183 010



- Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 915-4702-22.FMI.35
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 227 010



- Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.35
Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 323 900 010

Datenblatt: 3912-2.FX.39.35


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35
 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
 crema 283 904 010

Zerlegung:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Montageaufnahme für UNI-Taster - Für
 Steckklemmen-Version - BSE -
 Befestigungsdistanz 52 mm 3910.BSE
 323 183 000



Befestigungsbügel - Mit
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
 FX.39 912.FX.39
 283 914 000



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
 Ohne LED - crema 900-3912-2.FMI.35
 378 183 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
 crema 283 904 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 915-4702-22.FMI.35
 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 227 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 915-4702-22.FMI.35
 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 227 010