



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3912-2.FX.39.L.35

E-NR: 203 253 010

EAN: 7611386170350

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Con LED blu - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3912-2.FMI.L.35
Con LED - crema 378 283 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35
LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010
Comando a 2 tasti - crema



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.35
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 323 909 010

Scheda dati: 3912-2.FX.39.L.35



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35
283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35
283 904 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE -	323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39 912.FX.39
283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto -
Con LED - crema 900-3912-2.FMI.L.35
378 283 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED -
Comando a 2 tasti - crema 915-4702-22.FMI.L.35
378 027 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED -
Comando a 2 tasti - crema 915-4702-22.FMI.L.35
378 027 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35
283 904 010