


## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI




#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3912-2.FX.39.L.P.35

**E-NR:** 203 273 010

**EAN:** 7611386170497

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Con LED blu - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>con display:</b>	No
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - crema

900-3912-2.FMI.L.35  
378 283 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - Con LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - c...

915-4702-22.FMI.L.P.35  
378 527 010




Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - crema


918-4700.FMI.L.35  
323 909 010


**Scheda dati: 3912-2.FX.39.L.P.35**


	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
--	---	-----------------------------


	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
--	--	-----------------------------


**Scomposizione:**


	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3910.BSE 323 183 000

	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
---	--	--------------------------

	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
--	--	-----------------------------

	Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - Con LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - c...	915-4702-22.FMI.L.P.35 378 527 010
--	---	---------------------------------------

	Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - Con LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - c...	915-4702-22.FMI.L.P.35 378 527 010
--	---	---------------------------------------

	Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - crema	900-3912-2.FMI.L.35 378 283 010
--	--	------------------------------------