



## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI




**colore:**

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3912-2.FX.39.P.67

**E-NR:** 203 263 040

**EAN:** 7611386170763

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Senza LED - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>con display:</b>	No
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	No

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - grigio scuro

900-3912-2.FMI.67  
378 183 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...

915-4702-22.FMI.P.67  
378 627 040



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro

918-4700.FMI.67  
323 900 040

**Scheda dati: 3912-2.FX.39.P.67**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67  
 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE -	323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39  
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.67  
 LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 040  
 Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.67  
 LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 040  
 Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67  
 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3912-2.FMI.67  
 Senza LED - grigio scuro 378 183 040