


## EDIZIOdue colore

## EDIZIOdue colore Pulsante UNI



## colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

## Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3913-1.FX.39.67

E-NR: 203 244 040

EAN: 7611386172767

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Senza LED - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	3
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	3
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

## Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3913-1.FMI.67  
Senza LED - grigio scuro 378 184 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - 915-4702-12.FMI.67  
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro 378 026 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-14.FMI.67  
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro 378 037 040

## Scheda dati: 3913-1.FX.39.67



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron - 918-4700.FMI.67  
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro 323 900 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67  
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67  
apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040

### Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE -	323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.39
1 apparecchio - FX.39	283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -	915-4704-14.FMI.67
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro	378 037 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -	915-4704-14.FMI.67
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro	378 037 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1	901.FX.39.67
apparecchio - FX - grigio scuro	283 904 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -	915-4702-12.FMI.67
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro	378 026 040

## Scheda dati: 3913-1.FX.39.67



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3913-1.FMI.67  
Senza LED - grigio scuro 378 184 040